



Saídas Manchester

O teclado de senha possui duas saídas manchester. Para acionar a saída P3 precione F1, para acionar a saída P2 precione F2, antes de digitar a senha.

TX IRX IGND TX RX 2

JUMPERS DE CONFIGURAÇÃO DO LEITOR

CN1	3	CN35	3	CN37	3	CN38	3
2	2	2	2	2	2	2	2
1	1	1	1	1	1	1	1

JUMPERS DE RESET

CN8	3
2	2
1	1

CN16

3
2
1

CN7

3
2
1

GND E4 E3 E2 E1

AUTOMATIZA
SISTEMAS DE SEGURANÇA & AUTOMAÇÃO

PROJETO Teclado de Senha Premium

CONTEUDO Diagrama Orientativo